



## 【型号:C3137】

### 概述

#### 防水:

1. 采用硅胶灌注灯具，使灯具内部整体电路封闭，达到防水功能。
2. 防护等级IP66。

#### 结构:

1. 灯体采用线型设计,材质为铝挤型6063, 阳极氧化表面处理, 抗腐蚀。
2. 全新的混光结构设计, 方形透明实心灯罩; 双色挤塑一体成型, 光效均匀柔和, 可实现光的连续性, 达到无缝拼接;
3. 采用防紫外线、抗老化进口小灯罩, 防止色温飘移, 保证色温的一致性;
4. 灯具采用尾卡注塑接头, 出线牢固可靠, 抗拉扯能力强, 不易松动, 符合GB7000.1-2007
5. 2户外灯具标准: 电缆线固定装置要求。

5. 灯具底部出线, 即可实现无缝拼接, 又可实现电线及防水接插件隐藏对接;

**安装:** 采用底部安装支架, 简单方便。

**光学:** 采用五合一RGBW LED, 能够调出全白光系列(6500K、5000K、4500K、4000K、3500K、3000K、2500K、2200K)及各种不同彩色光(水蓝色、天蓝色、淡紫色、淡绿色、琥珀色、水红色)。

**控制方式:** 采用DMX512(1990)协议控制, 10万种RGB合成真彩色, 实现同步、追逐、流水等变化。

**应用场所:** 适用于公园、广场、楼宇等场所勾勒轮廓。

## 技术参数

产品型号	C3137 系列
单颗LED功率	0.2W（单色），0.25W（4合1），0.3W（5合1）
LED寿命	5万小时
LED类型	SMD
LED数量	48颗
LED颜色(单色)	红/绿/蓝/琥珀/白/中性白/暖白
LED颜色(彩色)	4合1红绿蓝白； 5合1红绿蓝白白；5合1红绿蓝白琥珀
光束角	120°
外壳材质	铝挤型6063，阳极氧化本色表面处理
灯罩材质	防紫外线、抗老化进口实心PC
输入电压	DC 24V
LED驱动方式	60mA 恒流驱动（单色），20mA 恒流驱动（全彩）
系统功率	12W（单色），17W（4合1）；20W（5合1）
防护等级	IP66
电缆线/信号线	2*0.75平方扁平线（非调光）；2*0.75+3*0.3平方扁平线（调光）
控制	DMX512（1990）
电气安全等级	Ⅲ类
环境温度	-20°C~+55°C(TA+10°C)
净重	0.85KG

标准角度	可选项			
120°	颗数 PCS	48	24	12
	长度 mm	1000	505	300
	功率W 单色	12	6	3
	功率W 4合1	17	9	5
	功率W 5合1	20	10	5

## 灯具尺寸 (mm)

### PC1 方形灯罩 底部支架

