




外遮光罩



深筒防眩罩



蜂窝防眩网



遮光片

【型号:FWK1036】

概述

产品特性:

- 1、热电分离，烟囱式对流散热设计，提高产品功率密度，同时保证产品使用寿命。
- 2、采用深藏式防眩设计，可实现双重防眩效果，满足不同场所对眩光的要求。多种防眩附件可选（内深筒防眩罩、外遮光罩、防眩蜂窝网）。
- 3、外观简约硬朗，纵向通过手动即可轻松调节投光角度，角度可实现 **5°/档**，投光更精准，调节结构灵活、易用、稳固。

安装: 与灯杆高度融和，外形更加美观。

控制方式: 采用标准DMX512 (1990) 协议控制。

应用场所: 适用于道路两侧、广场、公园、庭院步道等环境照明。

技术参数

产品型号	FWK1036
光源	LED
LED寿命	5万小时
LED数量	6颗
LED颜色(四合一)	RGBW (四合一)
光束角(FWHM)	12°/15°/20°/30°/40°/55°/30*15°/50*30°
外壳材质	压铸铝, 银灰色静电喷塑表面处理
玻璃材质	6mm钢化超白玻璃
LED驱动方式	850m恒流驱动
输入电源	100 ~ 240VAC±10%, 50/60Hz; DC 24V
系统功率	65W
防雷击ESD保护	IEC61000-4 (Level 4)
防护等级	IP66
电缆线	3*1.0mm ² 橡胶线 (高压); 2*1.0mm ² 橡胶线 (低压)
信号线	超五类双屏蔽 4 对双绞线
控制	DMX512 (1990)
电气安全等级	I 类; III 类
环境温度	-20°C~+55 °C(Ta+10°C)
净重	4.8KG

灯具尺寸 (mm)

