



【型号: C1036AS】

概述

防水:

- 1.采用进口硅橡胶密封灯具，达到防水功能。
- 2.防护等级IP66。

结构:

- 1.根据LED散热特性，合理的散热通路设计，使LED的热量快速通过灯具结构传导出来，保证LED发光效率及使用寿命；
- 2.采用防紫外线、抗老化进口乳白色PC灯罩，光效均匀柔和。
- 3.灯具采用铜镀镍固定接头，出线牢固可靠，抗拉扯能力强，不易松动，符合GB7000.1-2015 5.2户外灯具标准：电缆线固定装置要求。

- 4.采用橡胶电缆线，避免了PVC线长期在户外使用易老化、易脆裂的问题。

光效: 灯具顶部为点光源，灯体四面发光，独特花瓣光韵效果。

安装: 螺丝直接固定，安装简单。

控制方式: 采用标准DMX512（1990）协议控制，10万种RGB合成真彩色，实现同步、追逐、流水等变化。

应用场所: 用于城市建筑、桥梁栏杆勾勒轮廓。

技术参数

产品型号	C1036AS系列（专业型）
单颗LED功率	1W/0.2W
LED寿命	5万小时
LED数量	4颗*1W+5颗*0.2W
LED颜色(单色)	红/绿/蓝/琥珀/白/中性白/暖白
LED颜色(全彩)	4合1红绿蓝白； 5合1红绿蓝(琥珀/2200K/2500K/3000K/3500K/4000K/4500K)+6500K
光束角（FWHM）	8° /120°
外壳材质	压铸铝，银灰色静电喷塑表面处理
灯罩材质	防紫外线、抗老化进口PC
LED驱动方式	350mA恒流驱动/60mA恒流驱动（单色）；20mA恒流驱动（全彩）
输入电源	DC 24V
系统功率	5W（单色）；6W（4合1）；7W（5合1）
防护等级	IP66
电缆线/信号线	2*0.75mm ² +3*0.5mm ² 橡胶线（调光）
控制	DMX512（1990）
电气安全等级	Ⅲ类
环境温度	-20℃~+55℃(Ta+10℃)
净重	1.5KG

灯具尺寸 (mm)

